

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VIRTUS

by Bettio

REGOLAZIONE DELLA CARICA DELLA MOLLA

ATTENZIONE

Regolare la carica della molla solo in caso di necessità procedendo in modo graduale.

PRIMA DI INIZIARE

Per procedere alla regolazione della molla bisogna disinstallare Virtus® e appoggiarsi su una superficie stabile.



